

Peach

Universal Spray Duster

Universal Druckgas-Reiniger

Bombe de gaz comprimé

Högtrycksluft spray

Čistič stlačeným

vzduchem

Sprężone powietrze



Peach

GB Blows dust and debris from inaccessible areas of computer keyboards, printers, CD-ROM/disk drives, copiers, fax machines, mobile phones, game consoles, TV etc. Variable spray intensity. Contains no CFC or HCFC.

Do not shake. The liquid gas can overflow and freeze, ie. causing material damage. Keep the can upright, and do not bend. Use only in accordance with the intended purpose. Before use, store the can in an upright position.

Before application, deliver a small burst of spray in the area. Contains propane and butane.

Danger: Extremely flammable aerosol. Pressurised container. May burst if heated. Keep out of reach of children.

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F.

DE Zur Reinigung von unzugänglichen Stellen im Elektronik-, Foto- und Optikbereich, bei Mess- und Bürogeräten (Tastaturen, Drucker, Lautwerke, Fax- und Kopiergeräte), usw.

Dosierbare Sprühstärke. Vorsichtsgemäß FCKW-frei. Nicht schütteln. Flüssiggas kann austreten und Erfrierungen bzw. Materialschaden verursachen. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Spraydose vor Gebrauch aufrecht lagern. Vor der Anwendung einen kurzen Sprühstoß in den Raum abgeben. Gebrauchsanweisung: Sprührohren aufstecken. Diese beim Sprühen nicht mehr als 30° neigen und nicht schütteln. Enthält: Propan/Butan.

Gefahr: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

FR Pour sécher ou dépolluier les endroits difficiles d'accès du matériel informatique et électronique (claviers, imprimantes, lecteurs CD et disquettes, photocopieurs, fax, etc.). Vaporisation à intensité variable. Ne contient ni CFC ni HCFC.

Ne pas secouer. Du gaz liquide peut s'échapper et provoquer respectivement gelures et dommages du matériel.

N'utiliser le spray qu'en position verticale. Ne pas incliner. Les sprays doivent être entreposés à la verticale. Avant utilisation, vaporiser un petit coup en l'air. Contient du propane et du butane.

Danger: Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.



**extremely flammable
hochentzündlich
extrêmement inflammable
extrem brandfarligt
pozor, hořlavín
skrajnie latwopalny**

3T Supplies AG
Peach Division
Chaltenbodenstr. 6D
CH-8834 Schindellegi
Switzerland
info@peach.info
www.peach.info

Art.Nr. PA100
Made in Germany



400ml 520 e3

SE Blåser bort dammpartiklar och skräp från otillgängliga områden t ex på tangentbord eller inuti elektriska produkter som datorer, skrivare, cd-rom / diskenheter, kopiatorer, mobiltelefoner, spelkonsoler, tv mm. Justerbar sprutintensitet. Innehåller ingen CFC eller HCFC. Skaka ej flaskan. Den flytande gasen kan svärma över och frysa, och orsaka materiella skador. Förvara burken upprätt. Använd endast i enlighet för det avsett ändamål.

Före användning, håll burken i en upprätt position. Innan applicering, spraya lite innan arbete börjas. Innehåller propan och butan.

Fara: Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Förvaras oåtkomligt för barn.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjöden. Spraya inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjöden. Spraya inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

CZ Vyfoukejte pohodlně prach a nečistoty z nepřístupných oblastí po ita ové klávesnice, tiskárny, CD-ROM / disk, kopírky, faxu, mobilních telefonů, herních konzol, televizorů atd. Možnost proměnlivé intenzity postřiku. Neobsahuje CFC ani HCFC.

Sprajem nikdy net este. Tekutý plyn může přetlačit ven, kde se zmrazí a může způsobit škodu. Aplikujte a skládajte sprej ve vzhľadné poloze, maximálne vychylený o 30°.

Používejte pouze v souladu s účelem použití. Před vlastní aplikací odstrikněte malou dávku plynu do volného prostoru. Obsahuje propan/butan.

Nebezpečí: Extrémně hořlavý aerosol. Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Charité před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zápalení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zápalení. Nepropíchněte nebo nespalujte ani po použití. Charité před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

PL Wydmuchujcie drobiny kurzu z trudnodostajnych miejsc: z klawiatury komputera, drukarek, nap do CD ROM, kserokopiarek, faksów, telefonów komórkowych, konsol do gier, telewizorów, itp. Zmienia siła wydmuchu sprawy. Nie zawiera freonów CFC ani HCFC.

Nie potrząsaj. Skropiony gaz mo e wyekieci i zamarnat powoduj z mieszczanie materiału. Przechowujz opakowanie w pozycji stoj cej, nie zgina. Uwa tykaj zgodnie z przeznaczeniem. Przed uyciem przechowujz jedynie w pozycji stoj cej. Na powierzchni zakurzone stosowaz krokie wzdymuchz. Zawiera propan i butan.

Nebezpečie: skrajnie hořlavý aerosol. Pojemník pod tlakem: Ogrzanie grozi wybuchem. Chronić przed dziećmi.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekraczać ani nie spalać, nawet po zuyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.

